

TH View

Android 用アプリ取扱説明書

- ・「G-TAG」は神栄テクノロジー(株)の登録商標です。
- ・Bluetooth®及び Bluetooth® Low Energy は、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。 神栄テクノロジー(株)はこれらのロゴ及びマークをライセンスに基づき使用しています。
- ・QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- ・App Store は、Apple Inc.の登録商標です。
- ・Android、Google PlayはGoogle Inc.の登録商標です。
- ・その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカの商標または 登録商標です。
- ・本文中および図中では「^M」、「[®]」マークを明記していない場合があります。
- ・アプリ version 「1.8」以降の機能に対応した取扱説明書です。

2021年09月06日

神栄テクノロジー株式会社

1 / 27

目次

1.	注意	意事項	[3
2.	アプ	リの概	要	4
2	2.1.	動作	環境	4
2	2.2.	主な	機能	4
2	2.3.	G-T/	AG との通信	4
3.	使い	防		5
	3.1.	アプリ	Jを起動する	5
	3.2.	G-T/	AG の状態表示	7
	3.3.	G-T/	AG を登録する	8
	3.3	3.1.	QR コードから登録する	8
	3.3	3.2.	一覧から登録する	9
-	3.4.	G-T/	AGと接続する1	0
	3.4	.1.	測定を開始する 1	2
	3.4	.2.	測定を停止する 1	6
	3.4	.3.	データを消去する1	7
	3.4	.4.	データをダウンロードする 1	8
	3.4	.5.	設定を変更する1	9
	3.4	.6.	保存したログを確認/メール送信する 2	2
3	3.5.	G-T/	AG との通信を切断する2	.3
3	3.6.	G-T/	AG の登録を解除する	.4
3	3.7.	アプリ	情報2	5
4.	レポ	ート画	面2	6
5.	クラ	ウドサ-	–バ–連携※特定ユ–ザ向け機能 2	.7

1. 注意事項



2. アプリの概要

本マニュアルはアプリ「TH View」の使い方を説明します。 アプリ「TH View」は、G-TAG の設定やデータ閲覧・受け渡しするアプリケーションです。

2.1. 動作環境

- G-TAG との接続には Bluetooth を有効にする必要があります。
- 端末ストレージには 1GB 以上の空き容量が必要です。
- 解像度「1280×720」以上で、「Android9」、「Android10」にて動作を確認しております。
 ※2021 年 8 月現在の情報です。
 ※Android のバージョンアップデートにより使用できなくなる可能性があります。
 最新の対応状況はお問い合わせ下さい。
 詳細な動作確認機種は、以下の URL をご参照ください。
 https://www.g-tag.jp/

2.2. 主な機能

本アプリケーションは以下の機能を提供します。

- G-TAG との接続
- G-TAG とのコマンド通信
- 温度ログまたは温湿度ログの可視化
- PDF,CSV 作成およびメール送信、クラウドヘデータ送信(特定ユーザのみ使用可能)

2.3. G-TAG との通信

ファームウェアで規定された通信方法に準拠してアプリから G-TAG にコマンドを送信します。 コマンドを G-TAG に送信したあと、2 秒のタイムアウトを設けてレスポンスの受信状態になります。 レスポンスが 2 秒以内に受け取れなかった場合、再度同じコマンドを G-TAG に送信します(再送信処理)。 再送信処理を 3 回実行してもレスポンスを受信できなかった場合はエラーとなり、 アプリ上にアラートを表示して通信処理を終了します。

3. 使い方

3.1. アプリを起動する

① 端末内の「TH View」アイコンをタップします。



アプリのバージョンが最新版でない場合、アプリのアップデートを促すポップアップが表示されますので、 表示された場合はアプリをアップデートしてください。



アプリのアップデートを促すポップアップ例 (「Ver1.x.x」は最新のバージョンが表示されます) ② 初回起動時のみアプリケーション・プライバシーポリシーの同意(AGREE)確認、バックグラウンドでの位置情報へのアクセス 権限確認、写真撮影許可、位置情報へのアクセス許可、ファイルアクセス(ファイル保存)許可画面が表示されます。 許可しないと本アプリの機能は使用できませんので、許可をタップします(位置情報に関しては「常に許可」をタップ)。



位置情報の確認画面は 「常に許可」「アプリの使用中のみ許可」「許可しない」が選択項目になります。 この中から「常に許可」を選択してください。

3.2. G-TAG の状態表示

登録された G-TAG はリスト表示され、各 G-TAG の状態が一目で分かるようになっています。 名称の左には、接続状態を表すアイコンが表示されます。 測定中の場合は、右側の測定のところにアイコンが表示されます。

✤ G-TAG が見つからない

		接続	名称	測定	
			Logger		
\div	G-TAGと接続可	能			
		接続	名称	測定	
			Logger		
*	G-TAG と接続して	ている			
		接続	名称	測定	
		Ð	Logger		
*	G-TAG が測定中	י(保存モ-	-ド測定開始時はすぐに接続が切れるため、t	切り替わりの一眼	舜だけ表示されます。)
		接続	名称	測定	
		B	Logger		

3.3. G-TAG を登録する

あらかじめ登録したい G-TAG に電池(CR2450)を入れ、「BLE」ボタンを2秒間押し、 アドバタイズ状態(BLEのLEDが緑で点滅)にしてください。

3.3.1. QR コードから登録する

G-TAG 一覧画面の「登録」ボタンをタップすると、QR コード読取画面が表示されます。
 登録したい QR コードを読み取ります。
 ※端末に登録済みの G-TAG の QR コードは認識されません。
 ※登録は端末毎になります。



周辺に登録したい G-TAG がアドバタイズ状態になっていると、メッセージが表示されます。
 OK ボタンをタップして、G-TAG 一覧画面に戻ります。



3.3.2. 一覧から登録する

G-TAG 一覧画面の「新規 G-TAG 追加」ボタンをタップすると、検出デバイス一覧画面が表示されます。
 周辺にアドバタイズしている G-TAG が存在する場合に、一覧に表示されます。



一覧を更新する場合は、画面を下にスワイプすることで一覧が更新されます。
 登録する G-TAG をタップして、G-TAG 一覧画面に戻ります。

る 検出デバイス一覧
340720
する G-TAG をタップする。

※G-TAG 一覧になく、名称がない G-TAG を追加する場合のみ、製造番号 8 桁の左端に
 温度ロガーの場合「00」、温湿度ロガーの場合「01」を追加した、計 10 桁が表示されます。
 追加すると、左端 2 桁の表示はなくなり、以降は名称変更しない限り製造番号 8 桁のみ表示されます。
 例:温度ロガー(製造番号 01401120)の時



3.4. G-TAG と接続する

G-TAG 一覧画面に、接続する G-TAG が表示されていることを確認します。
 G-TAG をアドバタイズ状態にしてから、G-TAG 一覧を下にスワイプし、G-TAG を検索します。
 周辺に登録した G-TAG が存在するとアイコンが接続可能状態に変化します。



 一覧から接続する G-TAG をタップすると、G-TAG 詳細画面に遷移し、G-TAG と接続します。 (接続可能状態の G-TAG のみ接続できます。)



③ G-TAG にパスワードが設定されている場合は、パスワード入力画面が表示されますので、パスワードを入力します。



- ※G-TAG 一覧画面/G-TAG 詳細画面で表示される名称は以下の通りです。(製造番号例:01234567)
 - (1) G-TAG 一覧画面(初登録時、及び G-TAG 一覧にない場合)
 2 桁数字(センサ種別(温度(00)or 温湿度(01)))+8 桁数字(製造番号)
 例:温度…0001234567 温湿度…0101234567
 - (2) G-TAG 一覧画面(一度でも接続したことあり):

8 桁数字(製造番号)

例:温度/温湿度…01234567

- (3) G-TAG 設定画面で名称を変更した場合は、常に変更した名称が表示されます。
- ※一覧画面には複数の G-TAG を登録できます。タップすると、その G-TAG の詳細画面に切り替わります。

3.4.1. 測定を開始する

(1)輸送モードで測定する

 初めて測定する場合、または G-TAG にログデータがない(ログの数が「0」)場合
 G-TAG 詳細画面で「測定の開始」ボタンをタップすると、接続確認を開始し、その後ログを消去してから測定が 開始されます。



② G-TAG にデータがある場合

G-TAG 詳細画面で「測定の開始」ボタンをタップすると、ログデータ消去の確認画面が表示されます。 「開始」ボタンをタップすると、接続確認を開始し、その後ログを消去してから測定が開始されます。 ※ログの数が 10,000 個に達している G-TAG で測定開始する時、接続確認前に一度ログ消去してから、 接続確認を開始し、再度ログを消去してから測定が開始されます。



③ データ消去中に電源断があった場合

接続確認を開始し、その後ログを消去してから測定が開始されます。



(2)保存モードで測定する

保存モードで測定開始をタップすると、接続確認を開始し、その後ログを消去してから測定開始します。

また、開始後すぐに G-TAG との通信を自動切断します。

再度 G-TAG と接続するときは、G-TAG をアドバタイズ状態にしてから、G-TAG 一覧画面で接続してください。



※測定開始前に「ログの消去」ボタンをタップすることでもログを消去することが可能です。

詳細は「3.4.3 データを消去する」を参照してください。

※G-TAG にデータがある場合や、データ消去中に電源断があった場合は、輸送モードと同様にログを消去後、 測定を開始してから G-TAG との通信を切断します。

3.4.2. 測定を停止する

「測定の終了」ボタンをタップすると、確認画面が表示されます。 測定を終了する場合は「終了」をタップします。



※G-TAG は、ログの数が 10,000 個に達すると、自動で測定を終了します。終了時までのログが保存されている為、 次の測定開始前に必ず「ログ取得」をしてください。

3.4.3. データを消去する

G-TAG 詳細画面で「ログの消去」ボタンをタップします。
 ※ログの数が0の場合は消去できません(データ消去中の電源断エラーを除く)。



消去確認画面で「消去」をタップします。
 ※消去時間は約 25 秒です。



3.4.4. データをダウンロードする

① G-TAG 詳細画面で「ログ取得」ボタンをタップします。

※測定モードに関わらず、測定中でも G-TAG に接続してログがあれば、ログ取得は可能です。 詳細画面で表示されるログの数が 0 の場合は、ログ取得できません。

※測定開始後、情報を更新するため、G-TAG 一覧に戻る必要があります。



② G-TAG からデータをダウンロードしていますので、完了するまでお待ちください。
 ※ダウンロード時間は取得するデータ数に比例します。



3.4.5. 設定を変更する

G-TAG 詳細画面で「設定」ボタンをタップすると、G-TAG 設定画面に遷移し、現在の G-TAG の設定が表示されます。
 ※測定中は設定が変更できません。G-TAG に接続後、測定していない状態で変更してください。

く _{戻る} G-TAG詳細	く _{戻る} G-TAG	の設定 保存
	G-TAGの名称	43211233
an 43211233		最大英数18文字、1文字目はアルファベット 未設定の場合、製造番号(8桁数字)表示
108 🕖 接続済み	パスワード 必要な場合のみ入力	
保存ログ:0ファイル		最大英数8文字
温度閾値: -20.5~10.5℃	メモ	
波度両側: 55.5~60.0%m サンプリン コンプロン		最大英数16文字
##117-1 1設定」ホタンをタッフする。 ##11-1	上限	10.5 ℃ 設定範囲
エラー: なし 電池状態: 高 ログの数: 0	下限	-20.5 °C
ファームウェアバージョン: v1.1.1 ログの消去: 切断	上限	60.0 %
	湿度閾値 下限	設定範囲 0~99.9% 55.5 %
	サンプリング時間	10秒 - +
	保存時間	1 分
		最大:60分
PECONA CONTR	アドバタイズ時間	30 30~99秒
	 閾値エラー	上書き 終了
	1	

動作モード

輸送保存

変更した値を確定する場合は、「保存」ボタンをタップします。
 確定しない場合は、「戻る」ボタンをタップします。

	「AGの設定	^擁 設定変更	後
G-TAGの名称	43211233 最大英数18文字、1文字目はアル	「保存」ボタンをタ	ップする。
	未設定の場合、製造番号(8桁数	ź) 表示	
必要な場合のみ入力	最大英数8文字		
メモ			
	最大英数16文字		
温度關值	上限 10.5 ℃ 設定的)EH	
ALLOSE PAGINE	下限 -20.5 ℃ -40~	0.0°C	
	上限 60.0 %	560	
湿度阈值	下限 55.5 %	9%	
サンプリング時間	間 10秒 - +		
保存時間	1 分		
	最大:60分		
アドバタイズ時間	間 30 秒 30~99秒		
閾値エラー	上書き 終了		
動作モード	輸送保存		

各入力項目に関する制限等は次の通りです。

項目	制限
	半角英数記号 18 文字
	※"¥"を除く
G-TAG の石朳	※名称を変更する場合、一文字目は
	アルファベット(英字)のみ
	半角英数記号8文字、●表示
パフロード	※″¥″を除く
	※パスワードを削除する場合、空欄で
	OK をタップ
JT.	半角英数記号 16 文字
	※″¥″を除く
温度閾値 上限/下限	物値のみで 40.0℃~80.0℃
※1	数値のがて-40.0 C* ~ 80.0 C
湿度閾値 上限/下限	教値のみで 0%~00 0%
※1	致他的历史。090~~33.390
サンプリング時間	10,20,30,60 秒から選択
保存時間※2	数値のみで 1 分~60 分
アドバタイズ時間	数値のみで 30 秒~99 秒
閾値エラー	「上書き」「終了」から選択
動作モード	「輸送」「保存」から選択

※1:温度閾値と湿度閾値の上限、下限は(下限<上限)を満たす必要があります。

※2:電池状態にご留意頂き、保存時間の設定をお願いします。

電池残量が少なくなると(=電池状態:低)、測定中に停止する恐れがあります。

※各モードについて

- ●輸送モード: Bluetooth との通信が常時可能なモードで、ロガー本体を操作することなく端末を操作することで、 データ収集が可能です。常に通信するため電池消費が早くなります。
- ●保存モード:通信は無く、データ収集には、ロガー本体を操作し、通信可能な状態にする必要があります。

通信が必要な時のみ通信可能となるため、輸送モードに比べ電池寿命は長くなります。

※保存モードで測定中にG-TAGに接続した場合、以下の操作を行うと自動で接続が切断されます。

- 1. 何もしない状態が1分間続いた時
- 2. 保存ログー覧画面に遷移した時
- 3. ログをダウンロードした時
- 4. アプリがバックグラウンドになった時
- 5. 端末をスリープした時



20 / 27

上記1~5の操作をした時に表示されるポップアップ ※ G-TAGの名称を変更した場合、G-TAGとの通信が切断されます。

G-TAG 一覧画面から再度接続し直してください。

※一文字目はアルファベット(英字)である必要があります。



3.4.6. 保存したログを確認/メール送信する

G-TAG 詳細画面で「保存ログ」ボタンをタップすると、「保存ログ一覧」画面に遷移します。
 端末内に保存されているログデータ情報が、一覧で閲覧できます。
 (端末内のデータを削除する場合は、削除したいデータを選択した状態で「削除する」ボタンをタップします。)



② 表示したいデータを選択した状態で「レポートを見る」ボタンをタップして、レポート画面を表示します。

く _{戻る}	保存ログー	-覧				く戻る	レア	ポート								
G-TAG名称: BTアドレス: 測定開始日時: 段定:	01621120 DF:E6:09:1A:1B: 2021/08/30 18:3	50 25 55 60¥2				G)) デバイス情	G-TA(स्र	G Repor	t <u>測定条</u>	レボ・ ログ! ログ!	ート作成 : 開始 最終 :	21/08/31 18: 21/08/30 18: 21/08/31 18:	16:51 25:29 00:29	各時刻の調 ・レポート作	羊細は以下の通り。 F成:レポート画面を表示したB	侍刻
ログ件数:	保存時間: 5 溫度閾値:	☆ モード: 25.0~-15.0℃	保存	_		製造番号: 名前: メモ: 温度エラー ログの数:	01621120 01621120	100 284	温度 調	謝値上限: 謝値下限: 時間: プリング明 モード: エラー:	寺間:	-1! -2!	0°C 0°C 5分 50秒 保存 終了	・ログ開始 ・ログ最終	: 最初に保存されたログデータ : 最後に保存されたログデータ	'の時 'の時
1383¥	26 01621120	attematient 2021/08/30	18:25~										_			
	01621120	2021/08/30	18:25~			100.0						• 温t				
	01621120	2021/08/30	18:25~		·	80.0										
03	01621120	2021/07/27	18:26~			70.0 60.0 50.0 40.0										
	「レポー	トを見る	」ボタンをタ	ップ。		新 20.0 10.0 0.0				~~						
(† III	875	Li Lat-	неда			-10.0 -20.0 -30.0 -40.0 异祭	230	31	28	29	29	10	29			
						21/08/	21:45	21/08	21/08	21/08	21/08	21/08	21/08			

③ 画面右上のメールアイコンをタップして、端末内のメーラーを選択します。 メーラーを選択すると、「report.csv」「report.pdf」ファイルを添付した状態になっていますので、 メール宛先や件名などを入力してメール送信します。



3.5. G-TAG との通信を切断する

G-TAG 詳細画面で「切断」ボタンをタップします。切断すると G-TAG 一覧画面に戻ります。 ※アプリを終了したとき、G-TAG との通信は切断されます。

大街 🚺	2 接続済み			
係	存ログ: 0 フ	アイル		
温湿	度閾値: 度閾値:	-12.3~11. 11.1~78.9	.1°C %rh	
- 電 フ	ッノビ/ 」/ ハ 地状態: グの数: ァームウェアバージョ		高 22	
	ログの消去	切断		

3.6. G-TAG の登録を解除する

① G-TAG 一覧画面の「削除」ボタンをタップします。



② タップすると一覧の左端に●ボタンが表示されるので、解除したい G-TAG の●ボタンをタップします。
 ●ボタンをタップすると「削除」ボタンが表示されるので、「削除」ボタンをタップします。
 解除確認画面で「解除」をタップします。



3.7. アプリ情報

G-TAG 一覧画面右上のアプリ情報ボタンをタップすると、バージョン情報等が表示されます。 画面をタップすると G-TAG 一覧画面に戻ります。



バージョン情報画面左上の「メール送信」ボタンをタップすると、データ送信方法選択のポップアップが表示されます。 (特定ユーザのみ使用可能。)

右側のクラウドを選択すると、データをクラウドサーバーに送信できるモードになります。

(クラウドサーバーは特定ユーザ向けの機能であり、一般の方はご利用できません。)



4. レポート画面

ログデータをグラフとデータシートで表示します。

1ページ目には G-TAG の測定条件とグラフが表示されます。

画面は上下にスクロール出来、2本指でピンチイン・ピンチアウトすることで、画面を拡大縮小表示できます。





5. クラウドサーバー連携※特定ユーザ向け機能

G-TAG からダウンロードしたログデータをクラウドサーバーに送信する機能です。 この機能は特定ユーザ向けの機能であり、一般の方はご利用できません。