

TH View

iOS 用アプリ取扱説明書

- ・「G-TAG」は神栄テクノロジー(株)の登録商標です。
- Bluetooth®及び Bluetooth® Low Energy は、Bluetooth SIG, Inc. が 所有する登録商標です。神栄テクノロジー(株)はこれらのロゴ及びマークをライセンス に基づき使用しています。
- ・QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- ・iOS 商標は、米国 Cisco のライセンスに基づき使用しています。
- ・App Store は、Apple Inc.の登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカの商標 または登録商標です。
- ・本文中および図中では「[™]」、「[®]」マークを明記していない場合があります。
- ・アプリ version「1.2.1」以降の機能に対応した取扱説明書です。

2024年09月25日

神栄テクノロジー株式会社

目次

1.	P	イプリの概要	1
	1-1	動作環境	1
	1-2	主な機能	1
	1-3	G-TAG との通信	1
	1-4	特記事項	1
2.	G-	-TAG 一覧画面	2
	2-1	アプリの起動	2
	2-2	Bluetooth®の使用許可	2
	2-3	G-TAG の追加	3
	2-4	QR コードによる G-TAG の追加	4
	2-5	G-TAG の状態表示	5
	2-6	G-TAG の登録解除	6
	2-7	アプリ情報	7
3.	G-	-TAG 詳細画面	8
	3-1	G-TAG との接続	8
	3-2	パスワードの入力	9
	3-3	G-TAG の名称と状態	9
	3-4	設定ボタン	9
	3-5	保存ログ表示ボタン	9
	3-6	測定開始ボタン	10
	3-7	ログ取得ボタン	10
	3-8	ログ消去ボタン	10
	3-9	切断ボタン	10
4.	G-	-TAG 設定画面	11
	4-1	設定の読み込み	11
	4-2	設定の書き込み	11
	4-3	設定項目の詳細	12
5.	保	。 存ログ一覧画面	14
	5-1	ログデーター覧	14
	5-2	レポート画面	15

1. アプリの概要

1-1 動作環境

本アプリケーションは以下の環境下において動作いたします。

- iOS 15 以降のシステムを搭載した iPhone および iPad シリーズ。
 ※2024 年 09 月現在の情報です。
 ※iOS のバージョンアップデートにより使用できなくなる可能性があります。
 最新の対応状況はお問い合わせ下さい。
- ・ G-TAG との接続には Bluetooth を有効にする必要があります。
- ・ 端末ストレージには 1GB 以上の空き容量が必要です。

1-2 主な機能

本アプリケーションは以下の機能を提供します。

- · G-TAG との接続
- · G-TAG とのコマンド通信
- ・ 温度ログまたは温湿度ログの可視化
- PDF, CSV 作成およびメール送信

1-3 G-TAG との通信

ファームウェアで規定された通信方法に準拠してアプリから G-TAG にコマンドを 送信します。コマンドを G-TAG に送信した後、2 秒のタイムアウトを設けて レスポンスの受信状態になります。

レスポンスが2秒以内に受け取れなかった場合、再度同じコマンドを G-TAG に 送信します(再送信処理)。

再送信処理を3回実行してもレスポンスを受信できなかった場合はエラーとなり、 アプリ上にアラートを表示して通信処理を終了します。

- 1-4 特記事項
 - · iPad 端末では iPhone エミュレーションモードで動作します。
 - ・ 画面は縦固定です。
 - ・ Bluetooth の使用にはユーザによる使用許可の同意が前提となります。 ユーザが Bluetooth の使用を許可しない場合、アプリ側は G-TAG との接続および コマンド送信に関する一切の機能が無効になります。

2. G-TAG 一覧画面

2-1 アプリの起動

iOS のホーム画面から「TH View」のアイコンをタップしてください。 TH View が起動すると G-TAG の一覧画面が表示されます。 アプリのバージョンが最新版でない場合、アプリのアップデートを促す ポップアップが表示されますので、表示された場合はアプリをアップデート してください。

	8:39 - G	G-TAG一覧	.ıl ♥ ₪	— アプリ情報ボタン	,
	接続 名称		測定		
					[テスト表示] TH View 最新バ ージョン(Ver.1.x.x)が公開さ れています。App Storeからア ップデートをしてください。
					ОК
					アプリのアップデートを 促すポップアップ (「Ver1.x.x」は
追加ボタン ― QR登録ボタン ―	QR)	— 削除ボタン	最新のパーションか表示されます)

2-2 Bluetooth[®]の使用許可

インストール直後の初回起動時のみ、Bluetoothの使用許可アラートが表示されます。 Bluetooth機器の使用を許可するためのアラートですので、必ずOKボタンをタップ してください。許可しないをタップすると、G-TAGに接続できなくなります。 許可しないをタップしてしまった場合は、設定アプリのプライバシーの項目を開いて、 BluetoothからTH Viewの使用許可を有効にしてください。

" IH VIEW"かBit	います
を求めて	います
G-TAGを制御する [†]	^{ために使用します}
許可しない	ОК

2-3 G-TAG の追加

あらかじめ登録したい G-TAG に電池(CR2450)を入れ、「BLE」ボタンを 2秒間押しアドバタイズ状態(BLEのLEDが緑で点滅)にしてください。 画面下部の追加ボタンをタップすると、付近にある G-TAG を一覧表示する画面が 表示されます。

リストを指で下に引っ張ると、付近の G-TAG を再検索します。電源の入った G-TAG が 付近にあるにも関わらず、リストに表示されない場合は再検索してください。

8:54 🕇		.ıll 🗢 🚮
く _{戻る}	検出デバイス一覧	
Logger		

タップすると G-TAG が一覧画面に追加されます。

8:55	5 1		ul 🍣 🚧
G)) AG	G-TAG一覧	
接続	名称		測定
	Logger		

一覧画面には複数の G-TAG を登録できます。

タップするとその G-TAG の詳細画面に切り替わります(3章を参照)。

※G-TAG 一覧になく、名称がない G-TAG を追加する場合のみ、

製造番号8桁の左端に温度ロガーの場合「00」、温湿度ロガーの場合「01」を 追加した計10桁が表示されます。

追加すると、左端2桁の表示はなくなり、以降は名称変更しない限り

製造番号8桁のみ表示されます。

例:温度ロガー(製造番号 00610720)の時

く 戻る 検出デバイス一覧		く 戻る 検出デバイス一覧
0000610720		6 00610720
	追加	

2-4 QR コードによる G-TAG の追加

QR コードを iPhone のカメラで読み取り、G-TAG を登録することができます。 あらかじめ登録したい G-TAG の電源を入れてアドバタイズ状態にしてください。 画面下部の QR ボタンをタップすると、カメラ画面に切り替わります。 ※端末に登録済みの G-TAG の QR コードは認識されません。

登録は端末毎になります。

※初回起動時のみ、カメラへのアクセス許可をして頂く必要がありますので、 OK ボタンをタップしてください。

許可しないをタップしてしまった場合は、設定アプリのプライバシーの項目を 開いて、カメラから TH View の使用許可を有効にしてください。



QRコードをカメラプレビューに収まるように撮影します。

付近にある G-TAG の製造番号と QR コードが一致すると、画面に登録されたことを示す メッセージが表示され G-TAG が登録されます。



2-5 G-TAG の状態表示

登録された G-TAG はリスト表示され、各 G-TAG の状態が一目で 分かるようになっています。 名称の左には接続状態を表すアイコンが表示されます。 測定中の場合は右側の測定のところにアイコンが表示されます。

◆ G-TAG が見つからない

		接続	名称	測定	
			Logger		
*	G-TAG と接続	続可能			
		接続	名称	測定	
			Logger		
*	G-TAG と接続	続してい	3		
		接続	名称	測定	
		B	Logger		
*	G-TAG が測算	定中			
	(保存モー) されます。	ド測定開ま)	始時はすぐにリンクが切れるため、	切り替わりの-	一瞬だけ影
		+立 ⁄主	夕称	测定	



2-6 G-TAG の登録解除

画面下部の削除ボタンをタップすると、リストの左側に-ボタンが表示されます。



ーボタンをタップすると、右側に削除ボタンが表示されます。



削除ボタンをタップすると確認のポップアップが表示され、削除をタップすると G-TAG の登録が解除されリストから消えます。

※ログ取得したデータがメール送信されていない場合、最初にその旨を伝える ポップアップを表示します。

送信されている場合は表示されません。(ログ取得については3章を参照。)



2-7 アプリ情報

画面右上のアプリ情報ボタンをタップすると、バージョン情報等が表示されます。 画面をタップすると G-TAG 一覧画面に戻ります。



3. G-TAG 詳細画面

G-TAG 一覧画面の各行をタップすると、その G-TAG の詳細情報を表示する画面に切り替わります。 この画面では G-TAG の測定開始・終了、設定内容の変更ができます。

また、G-TAG内に保存されているデータ(ログデータ)のダウンロードや、アプリ内に保存された ログデータをレポート表示できます。

※詳細画面で表示されるログの数が0の場合、ログ取得ができません。

測定開始後、情報を更新するため、G-TAG 一覧に戻る必要があります。



3-1 G-TAG との接続

詳細画面表示直後に G-TAG との接続を試みます(既に接続されていた場合を除く)。 接続中は画面上にメッセージが表示されますが、2 秒以内に接続できた場合は表示が 割愛されます。 5 秒経過しても接続できなかった場合は、エラーメッセージを表示して G-TAG 一覧画面

5 秒経過しても接続できなかった場合は、エフーメッセージを表示して G-TAG 一覧画面 に戻ります。

3-2 パスワードの入力

G-TAG にパスワードが設定されていた場合は、詳細画面が表示された直後に パスワードの入力画面が表示されます。

キャンセルボタンをタップすると G-TAG 一覧画面に戻ります。

	2
確	認
パスワードを入	カしてください

※パスワード設定されていたものを削除する場合、空欄で OK をタップして下さい。

3-3 G-TAG の名称と状態

画面の中央には G-TAG の名称と状態がアイコンと文字で表示されます。 G-TAG の名称は設定画面で変更できます。



3-4 設定ボタン

設定ボタンを押すと G-TAG の設定画面に切り替わります(4章参照)。 なお、現在の設定は保存ログ表示ボタンの下に各項目が一覧表示されます。

3-5 保存ログ表示ボタン

アプリ内に保存されているログデータの数が表示されます。 1つ以上ログデータが存在する場合にこのボタンが有効になります。 このボタンをタップすると保存ログ一覧画面に切り替わります(5章参照)。

3-6 測定開始ボタン

G-TAG に接続されている状態の時のみボタンが有効になります。
測定ボタンをタップすると G-TAG の測定が開始され、停止ボタンに切り替わります。
なお、G-TAG 内部にすでにログデータが存在する場合は
(1)開始前のログ消去確認ポップアップ
(2)消去して測定開始前の最終確認ポップアップ
が表示され、(2)で開始をタップすると、ログデータを消去してから
測定を開始します。ログデータの消去には 30 秒程度の時間を要します。
※ログの数が 10,000 個に達している G-TAG で測定開始する時、一度ログ消去してから接続確認を開始し、再度ログ消去後に測定が開始されます。



停止ボタンをタップし、確認ポップアップで終了をタップすると、測定が終了します。



G-TAG は、ログの数が10,000 個に達すると、自動で測定を終了します。終了時までの ログが保存されている為、次の測定開始前に必ず「ログ取得」をしてください。

3-7 ログ取得ボタン

G-TAG に接続されていて、その G-TAG 内にログデータが残っている状態の時のみボタン が有効になります。

ログ取得ボタンをタップすると G-TAG 内のログデータをアプリ内にダウンロードします。 ダウンロードの進行状況は画面上にプログレスバーと%で表示されますが、2秒以内に ダウンロードが完了する場合は表示が割愛されます。

ダウンロードが完了すると、画面上に完了したことをメッセージで表示します。 ※動作中にログ取得ボタンをタップすると、測定開始ボタンを押した時から ログ取得ボタンをタップした時までのログデータを取得します。

3-8 ログ消去ボタン

このボタンをタップすると、G-TAG に保存されているログデータを消去します。 ログの消去には 30 秒程度の時間を要します。 なお、このボタンは G-TAG と接続されていて且つ G-TAG 内にログデータが存在する時 のみ有効になります。

3-9 切断ボタン このボタンをタップすると G-TAG と切断します。 なお、このボタンは G-TAG と接続されている時のみ有効になります。

4. G-TAG 設定画面

G-TAG の設定値を確認、変更できる画面です。 各設定値はアプリではなく G-TAG 本体に保存されます。

く _{戻る}	G	-TAGの	没定保存	設定保存ボタン
G-TAGの名	亦	Logger 最大英数18文 未設定の場合	字、1文字目はアルファベット 、製造番号(8桁数字)表示	
パスワード 必要な場合のお	み入力	最大英数8文字	Ż	
メモ		最大英数16文	字	
温度閾値	上限下限	80	°C 設定範囲 -40.0~80.0°C °C	
湿度閾値	上限	99.0	% 設定範囲 0~99.9%	
サンプリン	下限	0.0 10秒	~ +	
保存時間		1 最大:60分	分	
アドバタイス	、時間	60 30~99秒	秒	
閾値エラー		上書き	終了	
動作モード		輸送	保存	

4-1 設定の読み込み

画面が表示された直後に G-TAG から設定値を読み込みます。 読み込み中は画面が暗くなり、一時的に操作を受け付けなくなります。10 秒経過 しても全ての設定値が読み込まれない時はタイムアウトとなり読み込みを中断します。

4-2 設定の書き込み

右上の設定保存ボタンを押すと、G-TAG に変更された設定値を書き込みます。 書き込み中は画面が暗くなり、一時的に操作を受け付けなくなります。10 秒経過 しても全ての設定値を書き込めない時はタイムアウトとなり書き込みを中断します。

4-3 設定項目の詳細

4-3-1 G-TAG の名称

G-TAG の名前を設定します。

英数字18文字以内の名前を入力できます。

※一文字目はアルファベット(英字)である必要があります。

く戻る	G-TAGの設定	保存
G-TAGの名称	12345678 最大英数18文字 1文字目は	ナアルファベット
パスワード 必要な場合のみ入っ	表設定の場合、製造番号(E 最大英数8文字	3桁数字)表示
メモ		
G-TAG彳 温度	エラー 3称の一文字目はアルファベッ 設定してください	ר <i>י</i> ב אינ
	ОК	

なお、G-TAGの名称を変更すると、G-TAGとの接続が一旦切れます。 G-TAG一覧画面に戻り、再度 G-TAGとの接続操作を行ってください。

4-3-2 パスワード

G-TAG のパスワードを設定します。 英数字 8 文字以内の名前を入力できます。 空白に設定するとパスワードを求められずに G-TAG にアクセスできます。

- 4-3-3 メモ
 G-TAG に保存できるテキストを設定します。
 英数字 16 文字以内の名前を入力できます。
- 4-3-4 温度閾値

温度エラーとなる閾値を上限、下限それぞれに設定できます。 -40℃~80℃の範囲で入力できます。 ※温度閾値の下限を上限以上に設定すると、入力エラーが表示されます。

4-3-5 湿度閾値
 湿度エラーとなる閾値を上限、下限それぞれに設定できます。
 0%~99.9%の範囲で入力できます。
 ※湿度閾値の下限を上限以上に設定すると、入力エラーが表示されます。

- 4-3-6 サンプリング時間
 センサ値をサンプリングする時間間隔を設定します。
 +-ボタンで秒数が上下します。
 10 秒、20 秒、30 秒、60 秒より選択できます。
- 4-3-7 保存時間
 センサ値を保存する時間間隔を設定します。
 1分~60分の範囲で、1分単位で入力できます。
 ※電池状態にご留意頂き、保存時間の設定をお願いします。
 電池残量が少なくなると(=電池状態:低)、測定中に
 停止する恐れがあります。
- 4-3-8 アドバタイズ時間
 Bluetooth Low Energy アドバタイズを継続する時間を設定します。
 30 秒~99 秒の範囲で、1 秒単位で入力できます。
- 4-3-9 閾値エラー
 閾値エラーの動作を設定します。
 上書きまたは終了のいずれかを設定できます。
- 4-3-10 動作モード
 G-TAG の動作モードを設定します。
 輸送モードまたは保存モードのいずれかを設定できます。

※各モードについて

- 輸送モード: Bluetooth との通信が常時可能なモードで、ロガー本体を 操作することなく端末を操作することで、データ収集が 可能です。常に通信するため電池消費が早くなります。
- 保存モード:通信は無く、データ収集には、ロガー本体を操作し、通信可能 な状態にする必要があります。通信が必要な時のみ通信可能と なるため、輸送モードに比べ電池寿命は長くなります。 ※保存モードで測定中に G-TAG に接続した場合、
 - 以下の操作を行うと自動で接続が切断されます。
 - 1. 何もしない状態が1分間続いた時
 - 2. 保存ログー覧画面に遷移した時
 - 3. ログをダウンロードした時
 - 4. アプリがバックグラウンドになった時
 - 5. iPhone をスリープした時

測定 G-TAGと0	を開始しました D通信を自動切断しま した
	ОК

保存モードスタート時に 表示されるポップアップ

G-	-TAGとの通信を自動切断し した	しま
	ОК	

上記1~5の操作をした時に 表示されるポップアップ 5. 保存ログー覧画面

アプリ内に保存されたログデータをリスト形式で一覧表示します。 各ログの詳細なデータはレポート画面に切り替えて、グラフやデータシートで表示できます。

5-1 ログデーター覧

データを送信しているか確認できます。

画面下半分にログデータの一覧表示部分があります。
 アプリ内に保存されたログデータはここに一覧表示されます(測定日が新しい順に上から並びます)。
 行をタップすると、G-TAGの測定条件や測定日時等の詳細データが画面の上半分に表示されます。
 レポート削除ボタンをタップすると、選択されたログデータを削除できます。
 レポート表示ボタンをタップすると、選択されたログデータのレポート画面に切り替わります。
 また、ログデータをメール送信すると、送信済欄に緑のチェックアイコンが表示され、

	18:48		🗢 86) ,	
	く 戻る	保存	ログ一覧		
	G-TAG名称:	28431220		_	
	BTアドレス:	E95C8693-	799E-C142-6FB7-D1BCA2279E7D		
	測定開始日時:	2021/03/25	11:35		
	設定:	サンプリング	時間: 10秒		
		保存時間:	1分 モード: 保存		—— 測定
		温度閾値:	22.0~27.0°C		
	ログ件数:	1697			
	送信済 名称		測定開始日時		
データ未送信 (アイコンなし)	2843	31220	2024/09/25 18:25~		
メール送信 ——	2843	31220	2021/03/25 11:35~		選択されれ



5-2 レポート画面

ログデータをグラフとデータシートで表示します。 1ページ目には G-TAG の測定条件とグラフが表示されます。 画面は上下にスクロール出来、2本指でピンチイン・ピンチアウトすることで画面を 拡大縮小表示できます。



2ページ目以降は温度エラーログ(温湿度ロガーの場合は温湿度エラーログ)および 温度ログデータ(温湿度ロガーの場合は温湿度ログデータ)が時系列で表示されます。

G)) G-	TAG F	lepo	rt			20/08/03 09:18:37
	AG						
温度(°C)						
1	20/08/03	08:57:01	27.1				
2	20/08/03	08:58:01	27.2				
3	20/08/03	08:59:01	27.1				
4	20/08/03	09:00:01	27.0				
5	20/08/03	09:01:01	27.1				
7	20/08/03	09.03.01	26.9				
8	20/08/03	09:04:01	26.8				
9	20/08/03	09:05:01	26.8				
10	20/08/03	09:06:01	26.8				
11	20/08/03	09:07:01	26.7				
12	20/08/03	09:08:01	26.7				
13	20/08/03	09:09:01	26.7				
19	20/08/03	09:10:01	26.8				
16	20/08/03	09.12.01	26.8				
17	20/08/03	09:13:01	26.7				
18	20/08/03	09:14:01	26.6				
19	20/08/03	09:15:01	26.5				
20	20/08/03	09:16:01	26.6				
				2 /	2		

右上のメール送信ボタンをタップすると、アクティビティビューが表示されます。 デフォルトメールアプリまたは Gmail アプリを選択することで、選択したメールアプリ のメール送信画面に切り替わります。 レポートの PDF ファイルとログデータの CSV ファイルが添付されていますので、

送信先を指定して件名や本文を入力し、最後に送信ボタンをタップすると レポートの内容を送信します。

注意:メールアプリ選択時にはデフォルトメールアプリと Gmail アプリ以外の選択肢も 表示される場合がありますが、デフォルトメールアプリと Gmail アプリ以外を 選択した場合の挙動につきましては、サポート対象外となります。



【完】