

物流用ロガー  
G-TAG Trec View  
スタートガイド

## パッケージ内容

- ・Trec View 本体 1台
- ・単4アルカリ電池（お試し用） 2本
- ・スタートガイド(本書) 1部
- ・検査結果表 1部

## 注意事項

- ・「Trec View」は神栄テクノロジー(株)の商標または商標登録です。
- ・本書を無断で転載する事を禁止します。
- ・本書は予告無く内容を変更する事があります。
- ・本書の記載内容は万全を期しておりますが、内容に関して発生した損害等についてはその責任を負いかねます。ご不明点やお気付きの点は弊社にご連絡下さい。
- ・本製品の故障に起因する、お客様の二次損害（装置の損傷、機会損失、逸失利益等）の如何なる損害に対して責任を負いません。
- ・本製品の測定結果によって発生した如何なる損害に対し一切の責任を負いません。
- ・電池の廃棄は、各自自治体の指示に従って下さい。またリサイクルは家電店等「リサイクル協力店」にお問い合わせ下さい。
- ・薬品や有機ガス等に晒される環境では使用しないで下さい。本製品等が腐食する恐れがあります。また、有害な物質が本製品等に付着する事で、人体に害をおよぼす恐れがあります。
- ・本製品を水中または液体に長時間晒される場所に設置しないで下さい。
- ・ぬれた手で本製品を使用、電池交換しないで下さい。
- ・本製品の電池ホルダーに、金属ピンやドライバー等の金属品を差し込まないで下さい。また、糸くずやホコリ等を付けたりしないで下さい。

- ・本製品を高温または多湿な場所に保管しないで下さい。
- ・また、お子様の手が届かないように注意して下さい。
- ・本製品を分解や改造、修理しないで下さい。
- ・使用中、本製品から発熱・異臭・異音などが見られた場合はすぐに電源を切り、使用中止して下さい。
- ・付属電池はテスト用の為、本体仕様の電池寿命を満たさない恐れがあります。別途新品の電池をご用意下さい。
- ・測定途中で本製品の電池が僅かになるとそれまでの測定データを保持して測定終了します。測定前は新しい電池に交換する事を推奨します。

## 修理・保障について(日本国内のみ有効)

- ・「正常な使用状態による故障」の場合、ご購入より1年間は無償修理致します。ただし当社の設計製作上に起因する故障の復旧に限定します。
- ・厳格な検査を経て出荷しておりますが、万一故障が発生した場合、販売店または当社までご連絡下さい。
- ・次の場合は保証期間中でも「有償修理」と致します。
  1. 正常な目的・用途を逸脱した使用で発生した故障
  2. 不当な修理や分解・改造で発生した故障
  3. 火災や地震等の天災、その他の外的要因による故障
- ・本製品の故障に因る、お客様の二次損害（装置の損傷、機会損失、逸失利益等）の一切に責任は負いません。

## ご使用に関する注意

本製品を安全かつ正しくお使いいただく為に、本書を読み、記載事項をお守りください。

## 電波法について

本製品は電波法に基づく特定小電力無線機器として、技術基準適合証明を受けています。（使用者を対象とする免許申請は不要）  
分解や改造をしないでください。（違法行為になります）



## Bluetooth low energy について

本製品は Bluetooth low energy でスマートフォンおよびタブレット端末と通信を行います。Bluetooth low energy の使用周波数帯域は、電子レンジ等の電子機器や、工場の製造ライン等で使用される移動体識別用の構内無線局、及び特定

小電力無線局、アマチュア無線局が運用されています。

- ・本製品の使用前に、付近で移動体識別用の構内無線局や特定小電力無線局、アマチュア無線局の運用を確認して下さい。
- ・万一、本製品が無線局等に対し有害な電波干渉が確認された場合は、速やかに使用を中止して下さい。
- ・本製品は日本国内で使用できる他、認証を受けた国・地域にて使用できます。詳しくは弊社ホームページをご確認ください。

※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。  
神栄テクノロジー(株)はこれらロゴマークをライセンスに基づき使用しています。

本製品とアプリのご使用は  
弊社ホームページを参照下さい。  
<https://www.g-tag.jp/trecview/>



神栄テクノロジー株式会社  
つくば事業所

〒300-2657  
茨城県つくば市香取台 B47 街区 11 画地  
TEL 029-848-3571  
FAX 029-848-3572  
<http://www.shinyei-tm.co.jp/>